

VOLK
do Brasil

SENSI 60001 VIOLETA

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS QUÍMICOS



CÓDIGO: 10.60.001.24

COR: Violeta

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG)

COMPOSIÇÃO: Nitrila

CA: 51.482 | VALIDADE DO CA: 15/10/2029

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

ISO 374-5



ISO 374:2016



Tipo B - JKPT

- 100% NITRÍLICA – Livre de proteínas do látex. Fabricada totalmente em nitrila, evita reações alérgicas

- DESCARTÁVEIS E AMBIDESTRAS – Reduzindo gastos. Podem ser utilizadas em ambas as mãos e descartadas após o uso.

- TEXTURIZADAS – Ótima aderência. Superfície microtexturizada que melhora a pegada, mesmo em ambientes úmidos ou oleosos, proporcionando firmeza e controle.

- PROTEÇÃO DO USUÁRIO E DO PRODUTO – Testado para 3 produtos químicos adicionais:

- Hipoclorito de sódio 13% - 6
- Cloreto de Benzalcônio 50% - 6
- Ácido Peracético 0,2% - 6

- ÓTIMA SENSIBILIDADE TÁTIL COM RESISTÊNCIA QUÍMICA – Aumento de produtividade. Garante precisão nos movimentos e segurança no manuseio de produtos químicos, permitindo trabalhar com agilidade e confiança.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em nitrila, totalmente texturizada, sem pulverização de amido

INDICADA PARA

Indicada para trabalhos de precisão, protegendo o trabalhador contra agentes químicos.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

ISO 374 - RISCO QUÍMICO

ENSAIOS

N-Heptano	J	2
Hidróxido de Sódio 40%	K	6
Peróxido de Hidrogênio 30%	P	6
Formaldeído 37%	T	6

ISO 374:2016



Tipo B - JKPT

ISO 374-5



*Luva não aprovada para manipulação com vírus.

ENSAIOS COMPLEMENTARES

Ácido Peracético 0,2%	--	6
Hipoclorito de Sódio	--	6
Cloreto de benzalcônio 50%	--	6

! Ensaios complementares não constam no CA

SEGMENTOS

Proteção química ideal para manutenções mecânicas de máquinas, motores, rotores e demais peças metálicas com alto teor de óleo, graxa, fluidos e lubrificantes. Utilizadas também nos setores operacionais de indústrias alimentícias, frigoríficas (aves, suínos, pesca e bovinos), high-tech, automotivas, metalmecânica, plástica, aeronáutica, eletroeletrônica, periféricos, microprocessadores, componentes eletrônicos, eletrodomésticos, produção e manipulação de cosméticos, envase, rotulagem e embalagem, aplicação profissional de produtos cosméticos, laboratórios de testes e controle de qualidade, limpeza e manutenção de equipamentos.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (INNER COM 100 PEÇAS)	DUN 14 (CAIXA COM 10 INNERS)
7 (P)	7898619336695	1789861933669
8 (M)	7898619336701	17898619336708
9 (G)	7898619336718	17898619336715
10 (EG)	7898619336725	17898619336722

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.

VOLK
do Brasil
PORQUE EVOLUIR É ESTAR PRESENTE

41 2105-0055

sac@volkdoBrasil.com.br

volkdoBrasil.com.br

